

舞 台 音 響 設 備 一 覧 表

愛 三 文 化 会 館

もちのきホール（大ホール）				移動用機材（大小ホール兼用）			
<b>音響室</b>				移動卓	MACKIE	1604-VLZ-P	×1
音響調整卓	YAMAHA CL5		×1			16IN 4GR OUT 6AUX OUT	
電力増幅架	YAMAHA NXAMP4X2MK2//J（カラム用）		×1	グラフィックイコライザー	YAMAHA	Q2031B	×2
	YAMAHA NXAMP4X1MK2//J（プロセ用）		×1	スピーカー	YAMAHA	S215V	×4
	YAMAHA PX5（ステージコンセント用）		×4		YAMAHA	IF2112M/64	×2
	YAMAHA PX8（ステージスピーカー用）		×1		YAMAHA	IS1118（サブウーハー）	×2
	YAMAHA PX3（ステフロ・母子室用）		×2		YAMAHA	CBR12	×8
					YAMAHA	CBR15	×4
					YAMAHA	CBR10	×4
					YAMAHA	SM15-V	×4
					YAMAHA	IF2112M/95（スピーカー用可搬台付）	×4
					EV	FM-1202ER	×2
					EV	ZX5-60	×2
					RAMSA	WS-A200（スタンド式）	×2
				スピーカースタンド	K&M	21450	×4
					K&M	ST21460002B	×4
				ダイナミックマイクロホン	SHURE	565SD-LC	×1
					SHURE	SM58SE	×4
					SHURE	SM58LC	×15
					SHURE	SM58-LCE	×6
					SHURE	SM57LC	×14
					SHURE	SM57-LCE	×6
					SENNHEISER	MD441-U	×3
					SENNHEISER	MD441-U521	×4
				コンデンサーマイクロホン	SONY	C-38B（エレベーターマイク 1舎）	×9
					AKG	C-451EB（CK-1）	×2
					AKG	PCC-160B	×4
				マイクスタンド	卓上型 高砂	MS-10N	×5
						MS-404（フレキシブル）	×5
						MS-28（二段伸縮フリーストップ）	×5
					床上型 高砂	MF-18TM（二段伸縮フリーストップ）	×20
						MF-34T（三段伸縮フリーストップ）	×13
						MF-213（フレキシブル）	×20
						PS-42（ブーム）	×9
					K&M	21020（ブーム）	×10
					K&M	25900（ブーム）	×10
				マルチケーブル		16ch 30m（ドラム式）×2セット（ボックス 6）	
						8ch 10m ×2セット（ボックス 3）	
				カセットテープレコーダー	TASCAM	112MK II	×2
					TASCAM	322	×1
				CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	×1
					TASCAM	CD-RW901MK II	×1
				MDレコーダー	TASCAM	MD-350	×3
				マルチエフェクター	YAMAHA	SPX-2000	×1
				電源制御ユニット	RAMSA	WU-L61 平行電源11口	×1
<b>固定スピーカー</b>							
プロセニアムスピーカー（L・R）	NEXO PS15UL（2way）		×1				
	NEXO PS16UR（2way）		×1				
サイドカラムスピーカー（L・R）	NEXO GEOM1012（2way）		×6				
	NEXO MSUB15（サブウーハー）		×2				
フロントスピーカー	YAMAHA S55（3way）		×6				
			×6				
<b>その他装置</b>							
エレベーターマイクロホン装置	油圧式 音響室・袖操作						
三点吊りマイクロホン装置	電動式 SHURE VP88		×1				
エアモニター装置	AudioTechnica AE5100		×2				
音響用電源	30A（上下舞台袖に前3口、奥2口）		×10				

くちなしホール（小ホール）							
<b>映写室</b>				<b>舞台袖操作卓</b>			
音響調整卓	YAMAHA QL-5		×1	ミキサー	YAMAHA	Rio160B	×1
	32IN 16OUT						
電力増幅架	YAMAHA PX8		×5		YAMAHA	QL-1	×1
	YAMAHA PX5		×2		16IN 8OUT		
	YAMAHA PX3		×1	ソリッドステートレコーダー	TASCAM	SS-CDR200	×1
メインスピーカー	YAMAHA IF2112AS		×2	CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	×2
				有線放送	USEN	T5	×1
<b>マイク</b>							
ワイヤレスマイクロホン	AudioTechnica ATW-T940B（ハンド）		×4				
	AudioTechnica ATW-T930B（タイピン）		×4				
	（800MHz）						
				4波まで同時使用可能（31ch～34ch）			