


大府市勤労文化会館もちのきホール 舞台吊物装置図



No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
名称	緞帳	絞り緞帳	暗転幕	袖幕1	ボーダーライト1	サスペンションライト1	パントーン1	一文幕1	袖幕2	パントーン2	引割幕1	スクリーン・ボーダーライト2	サスペンションライト2	パントーン4	一文幕2	引割幕2	ボーダーライト3	サスペンションライト3	パントーン6	一文幕3	袖幕3	パントーン7	一文幕4	袖幕4	Horizont ライト (UHO)	パントーン10	パツク幕	ホリゾン幕
方式	電動昇降カウンターウエイト式	電動昇降ドラム巻取式	電動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降カウンターウエイト式	電動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	電動昇降カウンターウエイト式	電動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降カウンターウエイト式	電動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降開閉式	電動昇降カウンターウエイト式	手動昇降カウンターウエイト式	手動昇降開閉式	手動昇降カウンターウエイト式