

舞 台 音 響 設 備 一 覧 表

大府市勤労文化会館

もちのきホール (大ホール)			
音響室			
音響調整卓	RAMSA WR-SX1A/32 32IN 6ST IN 2ST OUT 2ST OUT 20AUX/GROUP 10MTRX OUT	×1	
電力増幅架	RAMSA WP-9600 (カラム低音用) RAMSA WP-9300 (プロセ、カラム高音用) RAMSA WP-9150 (FB用)	×1 ×3 ×4	
デジタルマルチプロセッサー	RAMSA WZ-DM36	×2	
デジタルマルチイコライザー	RAMSA WZ-DE46	×1	
グラフィックイコライザー	RAMSA WZ-AE32	×7	
2chコンプ/リミッター	DBX 166XL	×2	
CDプレーヤー	TASCAM CD-401	×1	
リバーブレータ	YAMAHA REV-5	×1	
オープンテープレッキ	DENON DN-3602RG	×2	
レコードプレーヤー	DENON DF-308F	×1	
舞台袖操作卓			
ミキサー	RAMSA WR-X22 8 IN 4ST IN 4OUT	×1	
カセットテープレコーダー	TASCAM 112MK II	×2	
CDプレーヤー	TASCAM CD-450	×1	
マイク			
ワイヤレスマイクロホン	RAMSA WA-TB816(ハンド) RAMSA WX-TB815(ハンド) RAMSA WX-RB300(タイピン) (800MHz) 6波まで同時使用可能(41ch~46ch)	×5 ×2 ×4	
固定スピーカー			
プロセニウムスピーカー(C)	Electro Voice QRX-115/75	×3	
サイドカラムスピーカー(L・R)	Electro Voice QRX-115/75 (2way) Electro Voice QRX-218S (サブウファー)	×2 ×2	
フロントスピーカー	YAMAHA S-12X	×6	
その他装置			
エレベーターマイクロホン装置	油圧式 音響室・袖操作		
三点吊りマイクロホン装置	電動式 SANKEN CMS-2		
エアモニター装置	AKG CK8システム 2本		
残響可変装置	YAMAHA AAシステム (1.6~2.7sまで可) 通常1.4s、反響板1.6s		
音響用電源	30A (上下舞台袖に前3口、奥2口)	×10	

移動用機材 (大小ホール兼用)			
移動卓	MACKIE 1604-VLZ-P 16IN 4GR OUT 6AUX OUT	×1	
グラフィックイコライザー	YAMAHA Q2031B	×2	
スピーカー	YAMAHA S215V EV SH-1810ER EV SH-1502 EV FM-1202ER YAMAHA S-2115H II RAMSA WS-A200(スタンド式) YAMAHA IF2112M YAMAHA IS1118(サブウハー) YAMAHA CBR12 スタンド	×4 ×3 ×4 ×4 ×2 ×2 ×2 ×4 ×2	
ダイナミックマイクロホン	SHURE 565SD-LC SHURE SM58SE SHURE SM58LC SHURE SM58-LCE SHURE SM57LC SHURE SM57-LCE SENNHEISER MD441-U SENNHEISER MD441-U521	×1 ×4 ×8 ×6 ×8 ×6 ×3 ×4	
コンデンサーマイクロホン	SONY C-38B(エレベーターマイク 1含) AKG C-451EB(CK-1)	×9 ×2	
マイクスタンド	卓上型 高砂 MS-10N MS-404 (二段伸縮フリーストップ) MS-28 (フレキシブル) 床上型 高砂 MF-18TM(二段伸縮フリーストップ) MF-34T (三段伸縮フリーストップ) MF-213 (フレキシブル) PS-42 (ブーム)	×5 ×5 ×5 ×20 ×15 ×20 ×9	
マルチケーブル	16ch 30m (ドラム式) ×2セット (ボックス 6) 8ch 10m ×2セット (ボックス 3)		
カセットテープレコーダー	TASCAM 112MK II	×2	
CDプレーヤー	TASCAM 322 CD-450 TASCAM CD-RW901MK II	×1 ×1 ×1	
MDレコーダー	TASCAM MD-350	×3	
マルチエフェクター	YAMAHA SPX-2000	×1	
電源制御ユニット	RAMSA WU-L61 平行電源11口	×1	

くちなしホール (小ホール)			
映写室		舞台袖操作卓	
音響調整卓	YAMAHA QL-5 32IN 16OUT	×1	ミキサー YAMAHA Rio160B ×1
電力増幅架	YAMAHA PX8 YAMAHA PX5 YAMAHA PX3	×5 ×2 ×1	YAMAHA QL-1 16IN 8OUT ×1
メインスピーカー	YAMAHA IF2112AS	×2	ソリッドステートレコーダー TASCAM SS-CDR200 ×1 CDプレーヤー TASCAM CD-500B ×2 有線放送 USEN T5 ×1
マイク			
ワイヤレスマイクロホン	audio-technica ATW-T940B(ハンド) ATW-T930B(タイピン) (800MHz) 4波まで同時使用可能(31ch~34ch)	×4 ×4	