

舞 台 音 響 設 備 一 覧 表

大府市勤労文化会館

もちのきホール（大ホール）				移動用機材（大小ホール兼用）			
音響室				移動卓			
音響調整卓	RAMSA	WR-SX1A/32 32IN 6ST IN 2ST OUT 2ST OUT 20AUX/GROUP 10MTRX OUT	×1	MACKIE	1604-VLZ-P 16IN 4GR OUT 6AUX OUT		×1
電力増幅架	RAMSA	WP-9600（カラム低音用）	×1	YAMAHA	Q2031B		×2
	RAMSA	WP-9300（プロセ、カラム高音用）	×3	YAMAHA	S215V		×4
	RAMSA	WP-9150（FB用）	×4	YAMAHA	S-2115H II		×2
デジタルマルチプロセッサー	RAMSA	WZ-DM36	×2	YAMAHA	IF2112M		×2
デジタルマルチコライザー	RAMSA	WZ-DE46	×1	YAMAHA	IS1118（サブウーハー）		×2
グラフィックイコライザー	RAMSA	WZ-AE32	×7	YAMAHA	CBR12		×4
2chコンプ/リミッター	DBX	166XL	×2		スタンド		×2
CDプレーヤー	TASCAM	CD-401	×1	EV	SH-1810ER		×3
リバーブプレータ	YAMAHA	REV-5	×1	EV	SH-1502		×4
オープンテープデッキ	DENON	DN-3602RG	×2	EV	FM-1202ER		×4
レコードプレーヤー	DENON	DF-308F	×1	EV	ZX5-60		×2
				RAMSA	WS-A200（スタンド式）		×2
舞台袖操作卓				ダイナミックマイクロホン			
ミキサー	RAMSA	WR-X22 8 IN 4ST IN 4OUT	×1	SHURE	565SD-LC		×1
カセットテープレコーダー	TASCAM	112MK II	×2	SHURE	SM58SE		×4
CDプレーヤー	TASCAM	CD-450	×1	SHURE	SM58LC		×8
				SHURE	SM58-LCE		×6
				SHURE	SM57LC		×8
				SHURE	SM57-LCE		×6
				SENNHEISER	MD441-U		×3
				SENNHEISER	MD441-U521		×4
マイク				コンデンサーマイクロホン			
ワイヤレスマイクロホン	RAMSA	WA-TB816（ハンド）	×5	SONY	C-38B（エレベーターマイク 1舎）		×9
	RAMSA	WX-TB815（ハンド）	×2	AKG	C-451EB（CK-1）		×2
	RAMSA	WX-RB300（タイピン） （800MHz） 6波まで同時使用可能（41ch~46ch）	×4	マイクスタンド			
				卓上型 高砂	MS-10N		×5
					MS-404（二段伸縮フリーストップ）		×5
					MS-28（フレキシブル）		×5
				床上型 高砂	MF-18TM（二段伸縮フリーストップ）		×20
					MF-34T（三段伸縮フリーストップ）		×15
					MF-213（フレキシブル）		×20
					PS-42（ブーム）		×9
固定スピーカー				マルチケーブル			
プロセニアムスピーカー（C）	Electro Voice	QRX-115/75	×3	16ch 30m（ドラム式）	×2セット（ボックス 6）		
サイドカラムスピーカー（L・R）	Electro Voice	QRX-115/75（2way）	×2	8ch 10m	×2セット（ボックス 3）		
	Electro Voice	QRX-218S（サブウーファー）	×2	カセットテープレコーダー			
フロントスピーカー	YAMAHA	S-12X	×6	TASCAM	112MK II		×2
				TASCAM	322		×1
その他装置				CDプレーヤー			
エレベーターマイクロホン装置	油圧式	音響室・袖操作		TASCAM	CD-450		×1
三点吊りマイクロホン装置	電動式	SANKEN CMS-2		TASCAM	CD-RW901MK II		×1
エアモニター装置	AKG	CK8システム 2本		TASCAM	MD-350		×3
残響可変装置	YAMAHA	AAシステム （1.6~2.7sまで可）通常1.4s、反響板1.6s		MDレコーダー	YAMAHA	SPX-2000	×1
				電源制御ユニット	RAMSA	WU-L61 平行電源11口	×1
音響用電源	30A	（上下舞台袖に前3口、奥2口）	×10				

くちなしホール（小ホール）				舞台袖操作卓			
映写室				ミキサー			
音響調整卓	YAMAHA	QL-5 32IN 16OUT	×1	YAMAHA	Rio160B		×1
電力増幅架	YAMAHA	PX8	×5	YAMAHA	QL-1		×1
	YAMAHA	PX5	×2	16IN 8OUT			
	YAMAHA	PX3	×1	ソリッドステートレコーダー			
メインスピーカー	YAMAHA	IF2112AS	×2	TASCAM	SS-CDR200		×1
				TASCAM	CD-500B		×2
				USEN	T5		×1
マイク							
ワイヤレスマイクロホン	audio-technica	ATW-T940B（ハンド）	×4				
		ATW-T930B（タイピン）	×4				
		（800MHz） 4波まで同時使用可能（31ch~34ch）					